

Manual de uso y cuidado estufas piso

**PRECAUCIÓN. EVITE RIESGOS.
INSTALE SU APARATO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL INSTRUCTIVO**

MODELOS:
CG760I
CG960I

No. de parte/Part No. 295D3649P003

Contenidos



Especificaciones


MODELOS
CG760I
CG960I

POTENCIA
HORNALLAS:

ESTÁNDAR
1,8 kW

JUMBO
2,13 kW

TRIPLE RING
2.1 kW



POR DÓNDE EMPEZAR

COMPONENTES DE LAS COCINAS

Ver etiqueta de potencia de hornallas en la contratapa del manual.



Las características dependen exclusivamente del modelo adquirido y pueden sufrir cambios sin previo aviso por parte de la empresa.

La unidad deberá ser instalada por un especialista matriculado.

ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO

El recinto en que se coloque este artefacto debe cumplir con los requisitos de ventilación establecidos para dicho efecto.

No instale su cocina en baños, cuartos, duchas, sótanos, dormitorios o lugares cuyo nivel permitan la acumulación de una mezcla explosiva de gas - aire.


Asegure una correcta ventilación en la zona donde será ubicado el artefacto para que exista una buena combustión. De no ser así, esta será incompleta y aumentará la producción de monóxido de carbono. Se debe tener un área de ventilación necesaria para renovar el aire consumido en la combustión de su(s) artefacto(s) y para diluir los gases de la combustión, con el fin de bajar el contenido de monóxido de carbono.

La abertura superior sirve para desalojar el aire viciado y la inferior para la aspiración del aire de combustión, renovación y dilución. Para definir el tamaño de las rejillas se debe tener en cuenta la posición de estas con respecto a la atmósfera exterior y las características de los artefactos que se van a instalar.

Si existen otros artefactos de gas dentro del local, se deben sumar las capacidades caloríficas, (ver datos en placas de identificación de los artefactos) de todos, de acuerdo con los siguientes casos:


■ Cuando las rejillas comunican directamente con la atmósfera exterior o mediante

conductos verticales, cada rejilla deberá tener un área libre para la aireación de 6cm^2 por cada kilovatio ($3,6\text{ Mj/h}$) de potencia nominal agregada o conjunta de todos los artefactos a gas instalados en el espacio confinado.




■ Cuando las rejillas comunican con otro espacio en el interior del edificio en el mismo piso y la aireación se logra por arrastre, cada rejilla deberá tener un área libre mínima de entre 645 cm^2 o 22 cm^2 por cada kilovatio ($3,6\text{ MJ/h}$) de potencia nominal agregada o conjunta de todos los artefactos de gas instalados en el espacio confinado.

Cuando las rejillas comunican con espacios en diferentes pisos, cada rejilla deberá tener un área mínima igual a 44 cm^2 por cada kilovatio de potencia nominal agregada o conjunta de todos los artefactos de gas.



■ Cuando la aireación se logra mediante ductos horizontales que comunican directamente con la atmósfera exterior cada ducto deberá tener un área interior libre de 11 cm^2 por cada kilovatio ($3,6\text{ Mj/h}$) de

potencia nominal agregada o conjunta de todos los artefactos de gas instalados en el espacio confinado.



Ejemplo:
Para un horno de empotrar, la capacidad calorífica máxima es de 7,40 MJ/h tomando el caso "a" como ejemplo, tenemos:

$$\frac{7,4 \text{ Mj/h} \times 6 \text{ cm}^2}{3,6 \text{ Mj/h}} = 12,3 \text{ cm}^2$$

ó

$$\frac{10,04 \text{ kW} \times 6 \text{ cm}^2}{1 \text{ kW}} = 60,24 \text{ cm}^2$$

Como las dimensiones lineales de una rejilla no deben ser menores a 8 cm (según requisito mínimo indicado anteriormente), entonces el área mínima de cada una de las rejillas será de 64 cm² lo cual dará un cuadrado aproximado de 8 cm por lado. Para conocer la demanda calorífica de su cocina observe la placa de identificación que trae en la parte trasera de su encimera.

Realice esta operación para calcular el área de las rejillas, de acuerdo al caso en que se encuentre el recinto donde instale su artefacto (tenga en cuenta las restricciones indicadas).

kw: kilovatio
Mj/h: Megajoule por hora

COLOCACIÓN

Retire todos los adhesivos y materiales de empaque, incluyendo películas plásticas que cubren algunas partes de la cocina. Por ejemplo: Cubierta inoxidable. Le recomendamos reciclar los empaques de cartón en depósitos especiales para este fin. Retire los accesorios que vienen dentro del horno.

Nunca instale su cocina sobre una alfombra o cualquier material flamable. Para reducir el riesgo de incendios instale sus muebles de cocina conforme al diagrama dimensional. Evite instalar gabinetes por encima de la cocina a una distancia menor a la especificada.

LOCALIZACIÓN

Le sugerimos no instalar su cocina en lugares expuestos a fuertes corrientes de aire.

En caso de que su cocina se encuentre cerca de una puerta o ventana, procure mantener las cerradas mientras cocine.

DIMENSIONES Y ESPACIOS MÍNIMOS


En el esquema siguiente, se muestran las dimensiones mínimas de espacio requeridas para la instalación. Estas dimensiones deben respetarse.

NIVELACIÓN

Recomendamos nivelar la cocina para un horneado parejo, antes de hacer conexiones de gas y electricidad.


Su cocina cuenta con dos tornillos niveladores, ubicados en la parte posterior del

GRÁFICOS DE EMPOTRE



piso de la cocina. Sitúe la cocina en la zona donde vaya a ser instalada.

Coloque un nivel sobre las parrillas del horno. Si observa que su cocina no está nivelada, con la ayuda de otra persona, incline su cocina hacia un lado y gire el tornillo. Repita la operación del otro lado para obtener la altura deseada.



CONEXIÓN A SUMINISTRO DE GAS

Asegúrese de que su hogar suministre la presión correcta.

Recuerde que todas las conexiones deben efectuarse con accesorios aprobados en la última versión vigente de la norma de gas Argentina en el siguiente link:

http://www.enargas.gov.ar/MarcoLegal/Normas/Grupo_III.php

No use mangueras de plástico para la conexión de gas ya que pueden presentar fugas, aun las que tienen malla de acero en su superficie.


DATOS PARA LA CONEXIÓN DE GAS

- Cierre la válvula principal del suministro de gas antes de desconectar la cocina a reemplazar y déjela cerrada hasta que termine la conexión de la cocina nueva.
- Instale una válvula de paso manual, a la línea principal de gas en un lugar de fácil acceso, fuera de la cocina. Cerciórese de que todos los que van a usar la cocina sepan cómo operar esta válvula y cerrarla en caso necesario.
- Use conexiones nuevas para prevenir fugas de gas, instale sellador de juntas o cintas especiales para este fin, en todas las conexiones externas.
- No utilice flama para detectar fugas de gas.
- Al mover su cocina, evite que la conexión de gas, se estrangule o muerda, para evitar fugas de gas. Cerciórese de mantener los alrededores de la cocina libres de materiales combustibles gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- Revise tener instalado en la pared un contacto adecuado y conectado a tierra, verificado por un electricista calificado.
- Si su cocina cuenta con luz interior en el horno, antes de utilizarla compruebe que la toma de corriente esté apropiadamente conectada a tierra, y protegida por un interruptor térmico.

● Procure no conectar ningún otro aparato a la misma toma de corriente.

● El cable tomacorriente deberá estar libre de torsiones y evite el contacto con la parte posterior de la cocina. En caso de necesitar una extensión deberá emplear cable de las mismas características del cable tomacorriente.


● Nunca corte o elimine el pin de tierra que contiene la clavija.



Instalación de Hornallas

Verifique que la hornalla y la tapa estén bien colocados conforme al diagrama.

Las tapas porcelanizadas van arriba del cuerpo.




Instalación de Parrillas Superiores.

Cada vez que requiera quitar las parrillas superiores para darles limpieza verifique colocarlas nuevamente en su posición original (ver esquema).



Puerta de horno.

Para facilitarle la limpieza del interior del horno y de la puerta, ésta ha sido diseñada para removerla y reinstalarla fácilmente.



TENGA CUIDADO DE NO COLOCAR LAS MANOS ENTRE LAS BISAGRAS Y LA ESTRUCTURA DEL HORNO, YA QUE PUEDEN REGRESARSE VIOLENTAMENTE Y ATRAPAR SUS DEDOS.

Para ello siga estas instrucciones:

Abra la puerta y con ayuda de este dibujo localice las diferentes partes.

- 1** Antes de retirar la puerta de la cocina, libere los ganchos que arrastran la parrilla del horno de sus soportes, jalándolos firmemente hacia afuera de la cocina.



- 2** Una vez abierta la puerta, levante con cuidado ambos seguros de la bisagra hasta el tope.



- 3** Levante la puerta, (como si fuera a cerrarla) hasta que sienta que se detiene por los topes levantados.



- 4** Levante la puerta (sujetándola aproximadamente por la mitad) como si fuera a cerrarla y jálela hacia fuera cuidando que no se desenganchen los seguros.



Montaje de la puerta

1

Introduzca la puerta en un ángulo aproximado de 45° hasta que sienta que topa con el marco de la cocina.

2

Baje la puerta como si estuviera abriéndola completamente y con cuidado desenganche los seguros.

3

Cierre la puerta completamente y escuchará un leve clic esto le indica que la puerta se ha montado correctamente.



ADVERTENCIA: CUANDO TENGA LA PUERTA AFUERA, POR NINGÚN MOTIVO ZAFE LOS SEGUROS YA QUE EL BRAZO PRINCIPAL REGRESARÍA HACIA LA PUERTA CON MUCHA FUERZA.


Parrilla autodeslizable

Para su correcto funcionamiento, asegúrese de que la parrilla autodeslizable se encuentre correctamente instalada siguiendo estos pasos:


- Los ganchos deben de estar ensamblados a los soportes de la puerta.

- La parrilla debe de estar correctamente sobre las costillas laterales del horno

Nota: La parrilla autodeslizable debe usarse con el mecanismo en las posición B.



Por motivos de cumplimiento normativo de seguridad en Argentina, Mabe recomienda el uso de la parrilla exclusivamente en la posición y nivel indicados. El resto de los diferentes niveles del horno son funcionales a regulaciones normativas de otros países. El incumplimiento de esta recomendación queda bajo responsabilidad y criterio del usuario.



Los ganchos deben de estar ensamblados a los soportes de la puerta.



La parrilla debe de estar correctamente sobre las costillas laterales del horno (posición B).

Nota: La parrilla autodeslizable no debe usarse con el mecanismo de gancho en las posiciones A, C ni D.



CONOZCA SU PRODUCTO

SEGURIDAD

Información de seguridad para el usuario.

- Mantener los alrededores del aparato libres de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- No obstruir la salida de los gases de combustión del horno.
- No debe utilizarse como calefactor de ambiente. Nunca use su cocina para calentar una habitación ya que esto es muy peligroso.
- Si huele a gas:
 - Abra las ventanas.
 - No accione interruptores eléctricos.
 - Apague todas las llamas cerrando la válvula general de paso.
 - Llame inmediatamente al servicio de su presión de fugas o a su proveedor de gas.
- No deje a los niños solos o sin vigilar cuando la cocina esté caliente o en operación. Pueden quemarse seriamente.
- No permita que nadie se suba, se pare o se cuelgue de la puerta del horno o de la parte superior de la cocina.

- No permita que se acumule suciedad u otros materiales inflamables en o cerca de la cocina.

Una instalación, ajuste, alteración o mantenimiento inadecuado puede causar daños y accidentes. Una hornalla bien ajustada, es aquella que presenta una llama azulada en lugar de amarilla. Para su seguridad no almacene gasolina u otros fluidos inflamables en la cercanía o interior de su cocina. No use el horno como alacena, los artículos guardados en él pueden incendiarse. No intente reparar o reemplazar ninguna parte de su cocina a menos que se especifique en este manual.

CAPELO

Antes de usar su cocina, asegúrese de que las perillas estén en la posición de apagado. Levante el capelo, éste quedará en posición vertical sin que tenga que sostenerlo. Este capelo no está diseñado para cocinar encima de él.

Las bisagras están cuidadosamente calculadas para disminuir el riesgo de ruptura de la placa de cristal, ya que amortiguan el golpe que recibiría al chocar con la cubierta, en caso de que accidentalmente se resbale. Sin embargo al levantarlo y bajarlo hágalo con mucho cuidado ya que se trata de una pieza frágil.

Levante el capelo siempre que utilice los hornallas superiores, así como el horno.

ENCENDIDO DE HORNALLAS

Antes de encender los hornallas retire todos los materiales de empaque que protegen a la cocina. El funcionamiento de todos los hornallas y del horno deben ser revisados después de que la cocina y las conexiones de gas hayan sido debidamente verificadas contra fugas.

Cuando la hornalla se encienda por primera vez, la llama estará casi horizontal y se elevará ligeramente fuera de la hornalla, además se escuchará un soplido o silbido durante 30 ó 60 seg.

Ante la falta de suministro eléctrico puede encender la cocina con un fósforo de esta manera:

- Verifique que las perillas estén en la posición de apagado.
- Encienda un fósforo.
- Empuje y gire la perilla de la hornalla que quiere utilizar.
- Acerque con cuidado el fósforo prendido a la hornalla.


Cocina de encendido electrónico con botón.

Al accionar el botón, las bujías eléctricas se accionan automáticamente en todos los hornallas esto es un funcionamiento normal.

- Verifique que las perillas están en posición de apagado, éstas deben estar afuera y cerciórese de que la cocina esté conectada a la corriente eléctrica.
- Su equipo puede estar preparado con un

botón dual para encender tanto hornallas como la luz del horno, hacia arriba enciende hornallas y hacia abajo enciende la luz del horno. Presione el botón hacia el lado donde está el indicador en forma de estrella y manténgalo así accionado, escuchará un sonido característico de la bujía eléctrica de la hornalla.

- Empuje la perilla que corresponda a la hornalla que desee utilizar y gírela a la posición de encendido, la hornalla encenderá a los pocos segundos. Una vez encendido, suelte el botón y regule la llama girando la perilla.



En caso de una falla de energía eléctrica, usted puede encender los hornallas superiores acercando un fósforo encendido a la hornalla, después gire con mucho cuidado la perilla a la posición de encendido. Tome precauciones al encender su cocina de esta manera. Los hornallas que estuvieran encendidos antes de ocurrir la falla en el suministro de energía eléctrica permanecerán funcionando normalmente hasta que se apaguen.

Cocinas de encendido electrónico integrado


Al accionar y girar la perilla, las bujías eléctricas se accionan automáticamente en todos los quemadores, esto es un funcionamiento normal.

1

Verifique que las perillas están en posición de apagado, éstas deben estar afuera y cerciórese de que la cocina esté conectada a la corriente eléctrica

2


Empuje la perilla que corresponda al quemador que desee utilizar y gírela a la posición de encendido, escuchará un sonido característico de la bujía eléctrica del quemador. El quemador encenderá a los pocos segundos. Una vez encendido el quemador, regule la flama girando la perilla.



Ajuste del obturador de aire de la hornalla del horno.

Para determinar si esta hornalla está trabando debidamente, retire primero el piso del horno y el deflector (algunos modelos). Consulte la sección de limpieza más adelante. Con el deflector en su lugar (o el piso, según

el modelo), las llamas deben conservarse estables. No deben extenderse más allá de las orillas del deflector o piso. El obturador está cerca de la pared trasera y por encima del cajón del asador.




LUZ DE HORNO

Su equipo puede estar preparado con un botón dual para encender tanto hornallas como la luz del horno. Para encender la luz del horno presione el botón hacia el lado donde está el indicador en forma de foco.

Nota: Lea la sección de Recomendaciones de cocción, para hornear mejor sus alimentos.

CUIDADO

Para encender el horno con botón.



Posiblemente cuando utilice el horno por primera vez perciba un olor "extraño". Este olor es normal las primeras veces. Mientras su horno se calienta, la temperatura en el interior cambia y como consecuencia pueden formarse gotas de agua en el vidrio de la puerta, esto es normal. Para prevenirlo, abra la puerta el primer minuto de calentamiento para dejar salir al aire húmedo.

CUIDADO

- Verifique que la cocina esté conectada a la corriente eléctrica, y que la perilla esté en la posición de apagado.
- Abra la puerta del horno.
- Presione el botón de la chispa y manténgalo así.
- Empuje la perilla del horno y gírela hasta la máxima posición en el panel de control.
- Verifique que la hornalla efectivamente haya encendido y entonces suelte el botón.
- Observe la llama por el orificio central del piso del horno.
- Ajuste la temperatura, girando la perilla a la posición deseada.
- En caso de que no encienda, regrese la perilla del horno a la posición de apagado y vuelva al paso 3.


Gratinar (Asador Alto o Grill).

(Ver cuadro de características por modelo, al final del manual)

Esta función sirve para gratinar quesos y dorar alimentos. Ejemplos: Pastas y vegetales gratinados, molletes, etc.

IMPORTANTE: Mantener la puerta cerrada durante esta función para evitar daños al equipo. Las partes accesibles se pueden calentar; mantenga alejados a los niños

1. El control de horno cuenta con un sistema de seguridad, el cual está diseñado de manera que se debe hacer presión sobre la perilla para poder girarla.
2. Gire la perilla control de temperatura hasta ubicarse en la posición de "grill". Al hacerlo, la resistencia se activará.
3. Cuando los alimentos estén listos, regrese la perilla de control de temperatura a la posición original.



NOTA: Una vez concluida la función espere un par de minutos para abrir la puerta ya que el interior del horno se encuentra caliente.

! Advertencia: En la parte superior de la cavidad del horno, se encuentra una resistencia eléctrica, la cual alcanza altas temperaturas. Tenga cuidado de no tocarla al momento de abrir el horno, mientras éste se encuentre caliente, para evitar quemaduras.

OPERACIÓN Y USO

RECOMENDACIONES DE COCCIÓN

PERFECT COOK

La tecnología Perfect Cook cuenta con las siguientes características:

- Base circular: permite una mejor distribución del calor logrando una cocción uniforme de los alimentos.
- Parrilla autodeslizable para seguridad y fácil acceso que brinda mayor precisión de horneado.
- Nuevo acabado de esmalte porcelanizado pirolítico que facilita la limpieza. Material de baja porosidad que evita que los residuos de alimentos se adhieran con fuerza, para limpiarlos más fácilmente.
- Ventana más grande, que permite una mejor visibilidad al interior del horno.


PARRILLA DESLIZABLE

Cuenta con un mecanismo de rieles que permite extraer la parrilla fuera de la cavidad del horno para colocar, revisar o retirar los alimentos cómodamente y de manera segura. Aunque la parrilla puede salir 25 cm deslizándose por las venas de la cavidad

para alimentos muy pesados (pavo, pierna) se recomienda utilizar sólo la sección auxiliada por los rieles.

HORNALLA TRIPLE RING

Su cocina cuenta con una nueva hornalla con tres aros de llama, dos hornallas en uno, permite cocinar en recipientes muy pequeños sólo con la hornalla central o en recipientes medianos y grandes con los tres aros de llama, permite tener una mejor distribución del calor, eficiencia y ahorro del tiempo. Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones para el correcto funcionamiento de la hornalla. Antes de encender esta hornalla asegúrese de que las dos tapas estén bien colocadas en su sitio. La tapa grande tiene la leyenda "ESTE LADO HACIA ABAJO" utilícela como guía, la tapa pequeña deberá colocarse con el área más plana hacia arriba. Tenga cuidado de no golpear y/o jalar la bujía, debido a que es más alta que las demás contenidas en su cocina.




SECUENCIA DE ENCENDIDO DE HORNALLA TRIPLE RING

La perilla de la hornalla triple anillo cuenta con dos secciones para encender de manera independiente la hornalla central o los tres anillos de llama al mismo tiempo. **La secuencia de encendido es:**

- Verifique que las perillas estén en la posición de apagado y que la cocina esté conectada a la corriente eléctrica.
- Presione perilla y gire a la zona de encendido de la hornalla (estrella), se enciende la hornalla central en potencia máxima.
- Al girar la perilla hasta el primer tope se regulará la llama de la hornalla central hasta potencia mínima.
- Presionar nuevamente la perilla y girar para encender los tres aros de llama en potencia máxima.

- Al girar la perilla hasta el final del recorrido se regulará la llama de los tres aros hasta potencia mínima.



TEON

Recubrimiento para cubiertas de acero inoxidable que protege del amarillamiento de la cubierta por la exposición del calor, así como facilitar la limpieza de la misma, manteniendo su cocina por más tiempo.

Es importante seguir los pasos de limpieza que a continuación se indican.

- Agregar sobre la cubierta un poco de agua caliente.
- Utilizar alguno de los siguientes desengrasantes: Easy off Bam®, Mr Músculo®, Brasso®, Windex®.
- Tallar únicamente con fibra Cero Rayas® o fibras sintéticas, en el sentido de las líneas de cepillado de la cubierta. NO utilice fibras verdes o metálicas.
- Retirar el excedente con un trapo húmedo.

T-EON

RECUBRIMIENTO

El recubrimiento T-EON es una nueva tecnología nano - cerámica, que protege la cubierta de acero inoxidable, ampliando considerablemente la vida útil de la mesada.




TECNOLOGÍA NANO - CERÁMICA

T-EON es la tecnología de sílicona aplicada en gel sobre la cubierta de acero inoxidable que protege tu cocina logrando que luzca impecable por mucho más tiempo.



FACILITA LA LIMPIEZA

A través de su efecto antiadherente impide que las manchas queden pegadas en la superficie. Se recomienda utilizar un paño húmedo con agua y jabón neutro para su limpieza.



PROTEGE EL ACERO INOXIDABLE

T-EON es resistente a los choques térmicos, vapor, limpiadores abrasivos e impactos.





SIN T-EON

CON T-EON

EVITA EL AMARILLENAMIENTO
Que es causado por el calor que emiten los quemadores durante su funcionamiento.

TU COCINA COMO NUEVA TODOS LOS DÍAS.



INDICACIONES PARA EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SU PRODUCTO

GUÍA DE LIMPIEZA Y CUIDADO

El cuidado y limpieza de su cocina son importantes para que ésta le proporcione un servicio eficiente y satisfactorio.

Si su cocina tiene encendido electrónico, desconéctela de la corriente eléctrica antes de limpiar cualquiera de sus partes.

No use soda cáustica o algún producto que la contenga ya que éste puede dañar seriamente el acabado.

ACABADO EXTERIOR

Es necesario mantener su equipo siempre limpio, por lo general bastará con utilizar agua, jabón neutro y un trapo húmedo, enjuagándolo frecuentemente en agua limpia para evitar residuos de jabón.

Algunas partes requerirán un procedimiento diferente.

CAPELO

Lave el capelo con agua jabonosa, enjuague y retire el excedente con un trapo húmedo.

Para mejores resultados después de la limpieza aplique limpiador líquido de vidrios, con un trapo húmedo y espárzalo sobre la superficie. Retire el excedente con un trapo seco.

LIMPIEZA DE LA CUBIERTA SUPERIOR DE SU COCINA

Cada vez que vaya a limpiar la cubierta superior siga éstas instrucciones para evitar problemas de funcionamiento con los hornallas superiores y para eliminar manchas y suciedad:

- Asegúrese de que la cubierta NO esté caliente.

- Para evitar que se derrame agua, jabón, comida, etc. dentro de la cocina, deje los hornallas superiores sobre la cubierta para limpiarla.

- Limpie la cubierta superior usando un desengrasante que NO CONTENGA SODA CÁUSTICA (hidróxido de sodio). Siga las instrucciones contenidas en el envase del producto.

IMPORTANTE: No utilice exceso de agua, jabón y/o desengrasante. Esto puede obstruir el flujo de gas hacia los hornallas superiores.

Nota: En caso de que el modelo de su cocina cuente con CUBIERTA INOXIDABLE, utilice una fibra suave en dirección de las líneas del acero.

RECOMENDACIONES

■ Para mantener la cubierta en óptimas condiciones, límpiela DESPUÉS DE CADA USO de acuerdo con las instrucciones de limpieza ya mencionadas.

PERILLAS

Las perillas se pueden retirar para facilitar su limpieza.

- Cerciórese de que la perilla esté fría y jálala hacia afuera.
- Use agua y jabón suave.
- Escurra y seque antes de colocarlas nuevamente.
- Nunca lave sus perillas cuando estén calientes.
- Evite el uso de fibras abrasivas en su lugar use fibras plásticas.
- Nunca deje remojando las perillas en agua.

PARRILLAS SUPERIORES

Las parrillas se deben lavar regularmente y por supuesto, después de derrames; espere a que la temperatura disminuya. Lávelas con jabón y agua caliente, enjuáguelas con agua limpia, séquelas con un trapo, no las coloque mojadas en la cocina. Para quitarles residuos de comida quemada, remójelas en una solución de agua con algún limpiador

líquido suave.

Utilice jabón líquido sin abrasivos.

HORNALLAS SUPERIORES

Los orificios en los hornallas de su cocina deben mantenerse limpios para tener un buen encendido y una flama pareja. Limpie los periódicamente y especialmente después de derrames, los cuales pueden obstruir dichos orificios.

ORIFICIO DE FLUJO DE GAS OBSTRUIDO

Si usted nota los siguientes síntomas:


- Una hornalla no enciende y el resto sí lo hace.
- Una hornalla tiene flamas más pequeñas que el resto.
- Los hornallas se tardan en encender.
- Se extingue la flama.
- Flamas amarillas.
- Hollín

Entonces es probable que los orificios de flujo de gas se encuentren obstruidos. Esto puede ser consecuencia de un derrame de alimentos, residuos de alimentos o residuos de agentes limpiadores.

LIMPIEZA DE HORNALLAS SUPERIORES

Asegúrese de mantener limpias las ranuras de los hornallas para obtener un buen desempeño.

- Retire los hornallas superiores (cuando estén fríos).
- Limpie los hornallas de manera FIRME usando un desengrasante que NO CONTENGA SODA CÁUSTICA (hidróxido de sodio). Siga las instrucciones de uso contenidas en el envase del limpiador. Utilice una fibra y agua caliente (de preferencia).



Nota: No exponga los hornallas al desengrase por más de 15 minutos de lo contrario lo manchará permanentemente.

PUERTA DE HORNO

NUNCA SUMERJA LA PUERTA EN AGUA.

Lave la puerta con agua jabonosa, enjuague y retire con un trapo húmedo el excedente. Para mejores resultados después de la limpieza aplique limpiador líquido de vidrios con un trapo húmedo y espárzalo sobre la superficie. Retire el excedente con un trapo seco. Para manchas difíciles use una solución de vinagre y agua.

CAVIDAD DEL HORNO

Nuevo acabado de esmalte porcelanizado pirolítico que facilita la limpieza. Su resistencia nula a la fricción y rayaduras, permite retirar los residuos de grasa y alimentos.

Para salpicaduras muy grandes, tan pronto como se enfríe el horno, limpie lo más posible dicha salpicadura.

Usando un TRAPO con agua y un cepillo limpie la superficie manchada.

Cambie el agua frecuentemente para mantenerla lo más limpia posible, y seque la superficie con una toalla de papel sin frotar. Si el agua deja un círculo blanco en el acabado, repita el procedimiento empezando por las

orillas de dicho círculo y acabando en el centro.

PARRILLAS DEL HORNO

Parrilla autodeslizable para seguridad y fácil acceso que brinda mayor precisión de horneado.

Las parrillas se pueden limpiar con un limpiador abrasivo suave, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Después de lavarlas, enjuáguelas y séquelas con un trapo limpio.

Para quitar las manchas difíciles, puede usar fibra o cepillos de cerdas firmes.

INTERIOR DE LA PUERTA Y PISO DE HORNO

Ventana más grande, que permite una mejor visibilidad al interior del horno.

Base circular: permite una mejor distribución del calor logrando una cocción uniforme de los alimentos.

En condiciones normales de limpieza, use solamente agua jabonosa, si hay derrames o salpicaduras muy fuertes puede recurrir a limpiadores abrasivos suaves, también puede usar fibras.

No permita que los derrames o salpicaduras de comida con alto contenido de azúcar o ácido (como leche, jitomates, salsas jugos de frutas o relleno de pay) se queden en la superficie por mucho tiempo.

INFORMACIÓN GENERAL

RECOMENDACIONES DE COCINADO

RECOMENDACIONES GENERALES.

Cuando cocine, tome en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cuando accione una perilla, revise que la hornalla correspondiente haya encendido.
 - Fíjese en la flama, no en la perilla mientras reduce la flama de la hornalla.
 - Voltee las asas de los utensilios de cocina hacia un lado o hacia atrás para que no queden sobresaliendo de la cocina.
 - Use utensilios del tamaño apropiado.
- Evite el uso de cacerolas inestables o fáciles de voltear.
- Si va a cocinar con ollas de vidrio, éstos deberán ser refractarios.
 - No utilice recipientes que tengan un anillo metálico como base Wok), este anillo puede actuar como una trampa de calentamiento, provocando daños en la parrilla y la hornalla. En consecuencia puede aumentar el nivel de monóxido de carbono, constituyendo un riesgo para la salud.
 - Mientras cocine en la cocina, no use ropa suelta o accesorios de vestir colgantes.
 - Tenga cuidado al alcanzar artículos almacenados en gabinetes arriba de la cocina.
 - Los alimentos a freír deben estar lo más secos posible.
 - Siempre caliente despacio la grasa y vigile durante el calentamiento.
 - Cuando vaya a flamear algún platillo en la cocina, apague el ventilador de la campana

extractora. Si la cocina está localizada cerca de una ventana, no use cortinas largas.

- Siempre apague los hornallas antes de quitar los utensilios de la cocina.
- Aleje cualquier artículo plástico de los hornallas. Los materiales pueden encenderse al estar en contacto con las flamas o superficies calientes del horno y pueden causar quemaduras.
- Nunca use agua para apagar aceite que se haya incendiado, ni tampoco levante una cacerola que está flameando, cúbrala completamente con una tapadera que selle bien, también puede hacerlo con una hoja de lámina, molde, etc.
- Cuando abra la puerta del horno caliente, permanezca alejada de la cocina, el aire caliente y vapor que salen suelen causar quemaduras en manos, cara y ojos.
- Al usar bolsas de cocinado o rostizado (empaques especiales con que vienen cerrados los alimentos) en el horno, siga las instrucciones del fabricante.
- Si tuviera un incendio por la grasa en la bandeja del asador y/o gratinador, apague la hornalla del horno y mantenga cerrado el compartimiento del asador hasta que el fuego se extinga por sí solo.
- Nunca caliente en el horno comida en recipientes sin abrir, la presión puede subir y hacer estallar el recipiente causando un accidente.

- Nunca deje que la flama de una hornalla sobresalga de las orillas del traste de cocina.
- Si llega a producirse fuego en el interior del horno, apague inmediatamente la hornalla del horno o asador, según sea el caso, y mantenga la puerta cerrada hasta que el fuego se extinga por sí solo.

CÓMO USAR LOS HORNALLAS

Para obtener el máximo rendimiento con el mínimo consumo de gas Recuerde las siguientes indicaciones.

- Utiliza para cada hornalla cacerolas adecuadas.
- Una vez conseguida la ebullición, girar el mando a la posición de mínimo.
- Usar siempre cacerolas con tapa.
- Usar siempre cacerolas con fondo plano.

Tabla de cacerolas recomendadas (usar cacerolas con fondo plano)




TABLA DE CACEROLAS RECOMENDADAS (USAR CACEROLAS CON FONDO PLANO)

HORNALLA	DIAM. MIN. RECIPIENTES	DIAM. MAX. RECIPIENTES
MEDIANO 70 mm	120mm	220mm
JUMBO 104 mm	160mm	300 mm
TRIPLE RING 136 mm	180mm	320mm
TRIPLE RING ARO CHICO 70mm	80 mm	120mm
POTENTE 108mm	180mm	320mm

Consideraciones de aireación y ventilación.

- El recinto donde se va a instalar este artefacto debe contemplar las condiciones de ventilación contenidas según corresponda en la norma NAG 312 "Asegúrese que el área donde se instala la cocina esté bien ventilada; mantenga abiertos los espacios naturales para ventilación".
- No instale su horno en baños, cuartos, duchas, sótanos, dormitorios o lugares cuyo nivel permita la acumulación de una mezcla explosiva de gas-aire.
- Asegurar una correcta ventilación en la zona donde será ubicado el artefacto para que exista una buena combustión, de no ser así, ésta será incompleta y aumentará la producción de monóxido de carbono.
- Se debe tener un área de ventilación necesaria para renovar el aire consumido en la combustión de su(s) gasodoméstico(s) y para diluir los gases de la combustión, con el fin de bajar el contenido de monóxido de carbono.

Para ajustar su cocina para que use gas envasado, siga estas instrucciones:

- Desconecte todo suministro de energía eléctrica desde la caja principal de disyuntores de circuito o de fusibles.
- Interrumpa el suministro de gas que alimenta a la cocina cerrando la llave de paso manual.
- Localice el kit de conversión empacado con las parrillas superiores dentro del horno de la estufa.
- Siga los pasos enlistados en la hoja de instrucciones que se encuentra ensamblada con el kit de conversión.

Instrucciones técnicas para la correcta instalación, reglaje y mantenimiento de su cocina.

Para su correcto funcionamiento esta cocina requiere ser ajustada de acuerdo con las condiciones locales de presión Atmosférica y temperatura ambiente.

PRECAUCIONES:

- Antes de la instalación asegúrese de que las condiciones de locales de distribución (el tipo y presión de gas) son compatibles con las del aparato.
 - Las especificaciones de operación de este aparato se encuentran en la placa de características del mismo.
 - Este aparato no está diseñado para ser conectado a un dispositivo de evacuación de productos de la combustión. Dicho dispositivo debe instalarse de acuerdo con los reglamentos locales vigentes. Debe darse atención particular a los requerimientos relacionados con la ventilación.
 - Antes de instalar, apague los suministros de gas y electricidad que alimentarán al aparato.
 - Todos los aparatos que tienen componentes eléctricos deben conectarse a tierra.
 - El tubo de alimentación de gas y su conector NO deben estar doblados o bloqueados por ningún otro aparato.
 - Revise las dimensiones del aparato y las del saque en la unidad de su cocina.
 - Los paneles ubicados por encima de la cubierta del aparato y directamente junto a él, deben estar hechos de un material que no se inflame. Tanto el material que recubre a los paneles como el pegamento que se usa para asegurarlo deben ser resistentes al calor para prevenir su deterioro.
 - Encienda el aparato y cada uno de los hornallas. Revise que las llamas tengan un color azul claro sin puntas amarillas.
- Si los hornallas muestran cualquier anomalía, revise lo siguiente:**
- Que las tapas de los hornallas estén correctamente instaladas.
 - Que el cuerpo de la hornalla esté correctamente colocado.
 - Que la hornalla se encuentre verticalmente alineado con el niple de la esprea.
 - Después de concluir la instalación, el técnico instalador debe llevar a cabo una prueba completa de operación y una revisión para encontrar fugas.
 - La manguera flexible debe instalarse de manera que no entre en contacto con ninguna parte móvil de la unidad contenedora y que no pase por ningún espacio que pudiera restringirla en algún momento.
- Instrucciones importantes de seguridad**
- No use extensiones.
 - No conecte otros aparatos en el mismo contacto eléctrico.
 - Sujete el conector por la clavija, no por el cable.
 - Su producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo "Y" con cable a tierra integrado.
 - No elimine la terminal de tierra ni use adaptadores.
 - Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.



-
- Si en su región suele haber variaciones de voltaje, use un regulador de voltaje.
 - Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
 - Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

Si no sigue las advertencias y pasos anteriores, usted es enteramente responsable de los daños personales o materiales que pueda sufrir con el uso de este equipo. Instrucciones importantes de seguridad.

Las siguientes condiciones no se consideran como uso normal del aparato:

- Si no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso proporcionado en español.
- Daños provocados por accidente, descargas eléctricas, fluctuaciones de voltaje, energía eléctrica diferente a la especificada o catástrofes.
- Si ha sido utilizado para fines comerciales, industriales o uso diferente al indicado en las instrucciones de manejo.
- Si el producto ha sido reparado por personas y/o talleres de servicio no autorizados.

Controles Electrónicos



Control electrónico para horno

(Modelo **CG9601**)


Permite seleccionar de manera sencilla y práctica entre diversas funciones de cocinado (hornear, hornear convección, asar), funciones de tiempo (hora / timer, horno apagado automático) y el uso de termómetro para carnes, quemador de apagado automático y luz de horno.

Funciones -Luz

Enciende y apaga la luz dentro del horno.

Para activar la luz:



Presione el ícono  Para apagar la luz presione el ícono nuevamente. La luz se activa automáticamente al abrir la puerta del horno.

Termómetro para Carnes

Permite monitorear la temperatura interna de la carne mientras se hornea para controlar de manera más exacta el término de cocción, independientemente del tamaño de la pieza que se esté cocinando.

Tabla de temperaturas internas y términos de cocción de carnes sugerida.


Término de cocción	Temperatura	Tipo de carne
Término inglés	51°C	Res, cordero, ternera, atún, marlín, pez espada
Término medio	62°C	Res, cordero, ternera, pescados
Término 3/4	71°C	Res, cordero, ternera, cerdo
Término bien cocido	72°C	Carne molida de res
	76°C	Res, cordero, ternera, cerdo, pescados, piezas de aves
	80°C	Aves completas

Para programar el termómetro para carnes:


- 1 Inserte el termómetro dentro del alimento.


a. Inserte al menos 75% de la aguja metálica del termómetro dentro del alimento.

b. Asegúrese que la punta de la aguja esté ubicada en el centro geométrico del alimento.
- 2 Conecte el termómetro al horno.




La función se activará automáticamente
- 3 Defina la temperatura interna del alimento, de acuerdo al término de cocción deseado, utilizando las teclas - y +. (Vea Tabla de temperaturas internas y términos de cocción).
- 4 Confirme su selección con la tecla iniciar.



- 5 Elija entre las dos funciones hornear



Convección



Defina la temperatura de la función seleccionada utilizando las teclas - y +, confirme la función con la tecla iniciar.



El horno se apagará automáticamente cuando el alimento alcance la temperatura interna seleccionada.

-Abra la puerta del horno y desconecte el termómetro.

-Retire el alimento del horno y remueva el termómetro.

¡Disfrute su alimento!

Si el termómetro es desconectado, esta función quedará cancelada y el horno se apagará.

Para evitar daños en el sensor, por contacto con partes metálicas, no coloque el termómetro dentro del horno a menos que lo esté utilizando.


Hora

(Ver cuadros de características, al final del manual.)

Cuando se conecta la estufa por primera vez, le permite fijar la hora del día. Mientras no haya una función activa, la hora se mostrará en el display.

Para fijar la hora del día:

- 1 Presione durante 3 segundos el icono de hora.


- 2 Utilizando los botones - y + defina la hora en formato de 12 horas. (am/pm) confirme presionando el icono de iniciar.

3

Utilizando los botones - y + defina los minutos, confirme presionando el icono de iniciar.



Timer

(Ver cuadros de características, al final del manual.)

Durante la preparación de alimentos, esta función le permite acceder a un cronómetro de cocina para monitorear el tiempo de cocción de los alimentos, emitiendo un sonido al concluir el tiempo seleccionado.

Para utilizar el timer:

1

Presione el icono de timer.



2

Utilizando los botones - y + defina el tiempo en minutos que desea que cuente el timer. Al mantener presionado el botón + puede avanzar de 5 minutos en 5 minutos para definir el tiempo más rápido. Al llegar a 60 minutos, el tiempo se definirá en horas y minutos de manera automática.

3

Confirme presionando el botón de iniciar.



Al finalizar el tiempo definido en el timer, se emitirá un sonido de confirmación que indica que el tiempo ha concluido. Para apagar el sonido, presione el botón de cancelar.

Queimador de apagado automático

(Ver cuadros de características, al final del manual.)

Le permite programar de manera segura y confiable en cuánto tiempo desea que se apague el quemador, gracias a su sistema de corte de flujo de gas y sensor de flama; permitiéndole aprovechar mejor su tiempo.

Para programar el quemador de apagado automático:

1

Encienda el quemador frontal izquierdo marcado con el símbolo de esta función.



2

Ajuste el nivel de flama en la que desea mantener cocinando sus alimentos.

3

Presione el botón de quemador de apagado automático.



4

Utilizando los botones - y + defina el tiempo en minutos, en que desea que el quemador se apague. Al mantener presionado el botón + puede avanzar de 5 minutos en 5 minutos para definir el tiempo más rápido. Al llegar a 60 minutos, el tiempo se definirá en horas y minutos de manera automática.

5

Confirme presionando el botón de iniciar.



Al finalizar el tiempo programado, el quemador se apagará cortando el flujo de gas automáticamente, emitiendo un sonido de confirmación.

Para volver a utilizar el quemador, regrese la perilla a su posición inicial.

Asar

(Ver cuadros de características, al final del manual.)

Asador eléctrico ubicado en el techo del horno, que le permite dorar, asar y gratinar alimentos.

Es recomendable colocar los alimentos en los niveles superiores de las parrillas para acercar al alimento a la fuente de calor. Cuenta con dos potencias de cocinado, alta y baja, que le permite regular la intensidad de calor de acuerdo al alimento que esté preparando.

Es recomendable precalentar el asador durante al menos 5 minutos y revisar constantemente el grado de cocinado de los alimentos en el asador para evitar que se doren demasiado en la superficie.

Para utilizar la función asar :

1

Presione el botón de asar



una vez para seleccionar la potencia alta y dos veces para la baja. En el display se muestra la potencia seleccionada.

2

Confirme presionando el botón de iniciar.



3

Con cuidado abra la puerta y coloque el alimento dentro del horno.

4

Cuando el alimento esté listo retire del horno.

5

Presione el botón de cancelar para apagar el asador.



Hornear

(Ver cuadro de características por modelo)

Función de horneado tradicional, donde el aire es calentado por el quemador debajo del piso y circula de manera natural por la cavidad para cocinar los alimentos. Función ideal para toda clase de pasteles, tartas, panes, pastas y vegetales.

Para utilizar la función hornear:

1

Presione el botón de hornear.



2

En el display se muestra 180°C por ser la temperatura más común para hornear. Si necesita modificar, utilice los botones - y + para ajustar la temperatura de horneado.

3

Confirme presionando el botón de iniciar.



El display muestra el incremento de la temperatura del horno hasta llegar a la temperatura seleccionada y se emite un sonido de confirmación para que coloque el alimento dentro del horno.

Hornear convección

(Ver cuadros de características, al final del manual.)

El ventilador ubicado en la parte posterior del horno hace circular el aire caliente de manera uniforme a través de toda la cavidad del horno, ayudando a que los alimentos sean cocinados más uniformemente y con frecuencia, en menos tiempo que con el horneado tradicional.

Es ideal para hornear alimentos en dos niveles diferentes de parrilla al mismo tiempo, como galletas, alimentos de gran volumen como pavo, o pierna, o alimentos que queremos que queden crujientes, como pizza.

Al utilizar la función hornear convección, el control electrónico ajustará de manera automática la temperatura del horno del horneado regular a las temperaturas de horneado con convección.

Para utilizar la función hornear convección:

1 Presione el botón de hornear convección.



2 En el display se muestra 180°C por ser la temperatura más común para hornear. Si necesita modificar, utilice los botones - y + para ajustar la temperatura de horneado.

3 Confirme presionando el botón de iniciar.



El display muestra el incremento

de la temperatura del horno hasta llegar a la temperatura seleccionada y se emite un sonido de confirmación para que coloque el alimento dentro del horno.

El ventilador de convección se enciende una vez que la temperatura seleccionada ha sido alcanzada, y tiene ciclos de encendido y apagado durante el tiempo de horneado. Por seguridad el ventilador se apaga al abrir la puerta del horno.

Horno de apagado automático

(Ver cuadros de características)

Le permite programar de manera segura y confiable en cuánto tiempo desea que se apague el quemador del horno, permitiéndole aprovechar mejor su tiempo.

Para utilizar la función de horno de apagado automático:

1 Encienda el horno en cualquiera de las dos funciones de horno (horno y horno convección). Espere a que el horno se precaliente.



2 Cuando el horno alcance la temperatura seleccionada, el display mostrará la temperatura y emitirá un sonido de confirmación. Con cuidado abra la puerta y coloque el alimento dentro del horno.

3 Presione el botón de horno de apagado automático.

4

Utilizando los botones - y + defina el tiempo en minutos, en que desea que el horno se apague. Al mantener presionado el botón + puede avanzar de 5 minutos en 5 minutos para definir el tiempo más rápido. Al llegar a 60 minutos, el tiempo se definirá en horas y minutos de manera automática.

5

Confirme presionando el botón de iniciar.



Al finalizar el tiempo programado, el horno se apagará cortando el flujo de gas automáticamente, emitiendo un sonido de confirmación.

Con cuidado y utilizando guantes de cocina, retire el alimento del horno y disfrute.

Función bloqueo

Permite bloquear todas las funciones del control electrónico, de gran utilidad para limpiar o para evitar que los niños lo activen.

Se recomienda mantener bloqueado el control electrónico cuando no vaya a ser utilizado, esto para evitar encender funciones de manera involuntaria.

Para utilizar la función de bloqueo:

Presione al mismo tiempo los botones - y + durante 3 segundos.

Se emite un sonido de confirmación y en el display aparece el ícono de candado.



Para desbloquear, presione al mismo

tiempo los botones - y + durante 3 segundos nuevamente. Se emite un sonido de confirmación y desaparece del display el ícono de candado.

Para cancelar funciones activas

Existen dos formas de cancelar funciones activas:


Presionando el ícono iniciar/cancelar se cancelarán todas las funciones activas en ese momento. En el caso de tener dos funciones activas y sólo querer cancelar una, presione el ícono de la función que desea cancelar, durante 3 segundos. La otra función se mantendrá activa.

Steam Clean

Esta función consiste en un ciclo de limpieza asistido por vapor dentro de la cavidad del horno. El vapor generado dentro de la cavidad, debilita las manchas y salpicaduras adheridas a las paredes del horno facilitando el proceso de limpieza. Antes de iniciar asegúrese que su tapa de cristal este abierta y siga estos pasos:

1 Presione el icono de limpieza. Aparecera la leyenda "add wáter" en el control.

2 Abra la puerta en horno y deposite 120ml (1/2 de taza) de agua destilada y /o desmineralizada como lo indica la serigrafía en el piso del horno.

3 Cierre la puerta del horno y presione el botón  el foco se encenderá automáticamente indicando que le proceso de limpieza ha indicado.

4 Pasados 5 minutos aparecerán dos leyendas " end" y "cancele" con una alarma sonora de fin de ciclo.

5 Al escuchar la alarma, la puerta podrá abrirse; deberá esperar a que pasen 30 segundos para poder empezar el procedimiento de limpieza. Use un guante para horno y con un paño/ esponja húmeda limpie la superficie de la cavidad. Evite el uso de fibras de metal ya que rayan la cavidad.

Diagrama eléctrico

Diagrama 295D1610P004, modelo CG760I.

ADVERTENCIA: DESCONECTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ESTE APARATO ANTES DE EFECTUARLE CUALQUIER TIPO DE SERVICIO.






Diagrama 295D3748P004, modelo CG960I.

ADVERTENCIA: DESCONECTE DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ESTE APARATO ANTES DE EFECTUARLE CUALQUIER TIPO DE SERVICIO.

PARA OBTENER LA CLASIFICACION
ELECTRICA REFIERASE A LA PLACA
DE IDENTIFICACION

295D3748P004



COLOR	SYMBOL
RED	R
WHITE	W
ORANGE	O
GREEN	G
YELLOW	Y
VIOLET	V
BLUE	N
GRAY	S
BLACK	B
BROWN	C
CLEAR BLUE	A

Problemas y soluciones

PROBLEMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
EL HORNO NO FUNCIONA O NO ENCIENDE	Elevada humedad en el ambiente (arriba del 75% RH).	Si la humedad en el ambiente está arriba del 75% de esto es normal.
	La puerta no está cerrando correctamente.	Revise que no haya algún objeto que obstruya el cierre de la puerta.
	Insuficiente adherencia del sello magnético contra el gabinete.	Regule los tornillos niveladores para inclinar el producto ligeramente hacia atrás.
LOS HORNALLAS NO ENCIENDEN O PRENDEN	Se terminó el gas de su casa	Verifique si otros aparatos domésticos que empleen gas funcionan correctamente, de no ser así llame a su proveedor de gas.
	Su cocina no está conectada a la corriente eléctrica	Asegúrese de que su cocina esté conectada correctamente a la corriente eléctrica y que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	La perilla no está en la posición correcta.	Lea cuidadosamente la sección de "Encendido de Hornallas" en su manual de uso y cuidado.
	Los orificios de los hornallas pueden estar obstruidos.	Retire los hornallas y limpie los orificios con un cepillo pequeño de cerdas suaves.
	La hornalla puede estar mal colocado.	Verifique la posición correcta de la hornalla conforme al diagrama.
	Los hornallas están mojados.	Deje que los hornallas estén secos completamente o séquelos usted mismo, posteriormente intente nuevamente encenderlos.
LA LUZ DE HORNO NO ENCIENDE O NO FUNCIONA	Su cocina no está conectada a la corriente eléctrica.	Asegúrese de que su cocina esté conectada correctamente a la corriente eléctrica que el suministro de energía eléctrica sea regular.
	El foco puede estar flojo.	Apriete el foco girándolo en el mismo sentido de las manecillas del reloj.
	El foco puede estar fundido	Debe cambiar el foco por un foco similar de 40 Wátts.
FUERTE OLOR AL USAR EL HORNO	Primeras ocasiones de uso del horno.	Es normal que las primeras ocasiones que se usa el horno, éste despidan un olor extraño. NO es un problema, este olor ira desapareciendo con el uso.

SERVICIOS AL CLIENTE

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Durante el plazo de 12 meses a partir de la fecha de compra de este aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. fabricante y/o importador de este producto, garantiza y se compromete frente al comprador original a reparar o reponer la pieza cuya defectuosidad obedezca a causas de fabricación. Se entiende por reponer a la sustitución de la pieza por otra igual o similar a la original y que a juicio de KRONEN INTERNACIONAL S.A. asegure el correcto funcionamiento de la unidad, no obligándose la Empresa al cambio de la unidad completa.

La garantía quedará anulada si los defectos, fallas mecánicas o deterioros fueran ocasionados por uso abusivo, mal manejo, agentes externos y exceso o caída de tensión.

Caducará igualmente la validez de este certificado ante los casos de negligencia del adquirente, si el producto no fue instalado por personal matriculado en la especialidad, intervención de personal ajeno al servicio técnico autorizado, cambio de propiedad, cambio de domicilio no informado, enmiendas o raspaduras en los datos consignados en este certificado o la factura de compra.

Las reparaciones se realizarán en un plazo máximo de (30) días del recibo fehaciente de solicitud de reparación en nuestro Departamento de Servicio Técnico o Centro de Servicio Autorizado, quienes otorgan el número de "orden de servicio" correspondiente.

Este plazo podrá ampliarse por razones de fuerza mayor y casos fortuitos.

En el caso de que las reparaciones no puedan efectuarse en el domicilio del comprador original, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se hará cargo de los costos del flete y seguro necesarios para el traslado del producto a nuestros talleres o Centros de Servicio Autorizados en un radio máximo de 50 km de los mismos. Toda intervención de nuestro personal realizada a pedido del comprador, dentro del plazo de esta garantía, que no fuera originada por falta o defecto cubierta por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

Se deja constancia que la garantía no cubre daños ocasionados al interior y exterior del gabinete producidos por roturas, golpes, rayaduras, etc., como así tampoco los plásticos, vidrios y accesorios, las lámparas, ni los daños ocasionados por deficiencias o interrupciones que afecten el circuito eléctrico de conexión, o si los daños fueran producidos por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y los ocasionados por mudanzas o traslados. En ningún caso KRONEN INTERNACIONAL S.A. asume responsabilidad por ningún daño y/o perjuicio, sea directo o indirecto que pudiesen sufrir el adquirente, usuarios o terceros en relación al bien, no pudiendo interpretarse esta garantía como generadora de obligaciones distintas a las expresamente indicadas en el presente certificado de garantía.

RESPONSABILIDAD NORMAL DEL COMPRADOR ORIGINAL

1. Para que este certificado sea válido es imprescindible que el usuario acredite ante el servicio técnico autorizado por KRONEN INTERNACIONAL S.A. la fecha de compra mediante la factura oficial de compra del aparato, KRONEN INTERNACIONAL S.A. se reserva el derecho de comparar la exactitud de estos datos con los registros de control de salida de la Empresa.
2. Antes de instalar y usar el aparato, lea cuidadosamente el manual de instrucciones, use la instalación que se adjunta y respete sus indicaciones.
3. Conecte correctamente el toma de alimentación previsto con conexión de cable a tierra.
4. Verifique que la tensión de línea corresponda a 220V y 50 Hz.

IMPORTANTE

1. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
2. Hacemos constar que esta unidad ha sido diseñada para uso familiar. Por tal motivo, su uso comercial, industrial o afectación a cualquier otro tipo de utilización no esta amparado por esta garantía.
3. Cualquier gestión judicial a que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la Justicia Ordinaria de Capital Federal.

MODELOS:
CG760I

CG960I

Energía Artefacto a gas

Importador: Kronen Internacional S.A.
 MARCA: GE
 MODELO: CG760I
 TIPO DE GAS: GLP

Quemadores de plancha	
Más eficiente	
Menos eficiente	
Rendimiento promedio (%)	XX,X
Horno	
Más eficiente	
Menos eficiente	
Volumen interno (dm ³)	XX,XX
Consumo de mantenimiento (kW)	X,XX
Índice de consumo (%)	XX,X

NAG 312



Energía Artefacto a gas

Importador: Kronen Internacional S.A.
 MARCA: GE
 MODELO: CG960I
 TIPO DE GAS: GLP

Quemadores de plancha	
Más eficiente	
Menos eficiente	
Rendimiento promedio (%)	XX,X
Horno	
Más eficiente	
Menos eficiente	
Volumen interno (dm ³)	XX,XX
Consumo de mantenimiento (kW)	X,XX
Índice de consumo (%)	XX,X

NAG 312



DIRECT SUPPORT - GE APPLIANCES

Contáctese directamente con nuestros técnicos especializados:

- Consultas y sugerencias: geproducts@mabe.com.ar
- Soporte técnico:
5984 1141 (CABA y GBA)
0800-222-1745 (Interior del país)
Pedidos de service y venta de repuestos legítimos.

En GE Appliances respaldamos la garantía de su producto.
Contáctenos.



GE APPLIANCES